

ATTENTION

Tenez les flammes qui sont à l'air libre (par exemple les bougies allumées, briquet) à distance de l'appareil. N'installez pas l'appareil dans un endroit où il n'y a pas une circulation d'air suffisante (par exemple sur la surface trop étroite d'une étagère ou dans un meuble fermé sans aération).

L'appareil est conçu pour fonctionner avec votre téléviseur et est alimenté par le port USB 5V de ce dernier. N'utilisez pas l'appareil avec des adaptateurs secteur génériques non certifiés, pas aux normes, incompatibles ou avec d'autres sources d'alimentation dont la compatibilité et la sécurité n'est pas conforme et attestée.

Remarque à l'attention des possesseurs de l'appareil : Les informations suivantes s'appliquent uniquement aux appareils vendus dans les pays où les directives de l'UE sont applicables.

Ce produit a été fabriqué par ou pour Kronoton GmbH. Importateur UE : Kronoton GmbH. Envoyez vos demandes à l'importateur ou concernant la conformité du produit, sur la base de la législation en Europe, à Kronoton GmbH, Völckers Park 13, 21465 Reinbek, Allemagne.



La validité des marques CE et FCC se limite exclusivement aux pays où elles sont légalement requises.

Tri sélectif pour les appareils électriques et électroniques usagés

Applicable uniquement dans les pays de l'Union européenne et dans les pays disposant d'un système de collecte spécifique pour ces produits.

Le symbole sur le produit indique qu'il ne doit pas être traité comme un déchet ménager classique. Il doit être traité comme un déchet électrique et électronique. En contribuant à la collecte conforme de ce produit, vous protégez l'environnement et les autres. L'environnement et la santé d'autrui sont mis en danger par une mauvaise élimination des déchets. Le recyclage des matériaux permet de réduire la consommation de matières premières. Afin de vous assurer que le produit est correctement éliminé, veuillez le remettre à une entreprise spécialisée ou à un point de collecte approprié pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

MESURES DE SÉCURITÉ

Installation

Pour éviter tout risque de dysfonctionnement, évitez de placer l'appareil dans les endroits suivants :

- Un endroit exposé à des températures élevées (par exemple une exposition prolongée aux rayons du soleil ou à de l'éclairage artificiel puissant).
- Dans un véhicule dont les fenêtres sont fermées et/ou sans circulation d'air (particulièrement en été).
- Un endroit se recouvrant de poussière de manière excessive.
- Un lieu exposé à de fortes vibrations.

Selon les conditions d'installation ou de fixation de l'appareil, celui-ci peut tomber ou se renverser. Ne laissez pas d'objets de valeur à proximité de l'appareil.

Divers

N'utilisez pas cet appareil dans un environnement extrêmement froid ou extrêmement chaud. Température nominale d'utilisation entre 5°C et 35°C. Veuillez prendre garde à baisser le volume de votre système audio externe avant d'allumer l'appareil pour la première fois (mode Passthrough désactivé) car en fonction du système audio externe que vous utilisez le volume peut augmenter drastiquement.

N'ouvrez ou ne démontez en aucun cas l'appareil. L'ouverture de l'appareil occasionnera l'irrévocabilité de sa garantie. Pour plus d'informations sur les conditions de garantie, elles sont disponibles à cette adresse : <https://www.hdsx.com/garantie/>

Le logiciel interne de l'appareil vous est fourni par Kronoton via licence que vous obtenez en achetant cet appareil. Acquis par l'utilisateur, la licence contient les droits d'utilisation de l'appareil dans le cadre d'une utilisation et d'une mise en service réglementaire de l'appareil. Les autres droits, tels que les droits d'auteur, de propriété intellectuelle ainsi que le droit de changement, modification, traitement et développement du logiciel demeurent la propriété de Kronoton.

Données techniques

- Boîtier : métal - couleur : gris pierre
- Alimentation électrique : CC 5V via connecteur micro-USB B
- Entrée audio numérique : HDMI ARC IN
- Entrée audio analogique : jack 3,5 mm stéréo
- Sortie audio : HDMI ARC OUT
- Poids : 115 g
- Dimensions : longueur : 5,3 cm, largeur : 10 cm, hauteur : 2,38 cm
- Format d'entrée audio : PCM2.0 non compressé | Passthrough 5.1, DD+, Atmos
- Sortie audio : HDSX.TV | HDSX.360 | Passthrough 5.1, DD+, Atmos
- En immersif : HDSX.360 | Scène sonore virtuelle 3D | Dialogues intelligibles
- Transmission audio : Son PCM avec deux canaux | En mode Passthrough : Formats numériques audio multicanaux selon la norme ARC : Dolby Digital & DTS jusqu'à 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos basé sur Dolby Digital Plus.

Contenu de la boîte

- Manuel d'utilisation
- 1 HDSX TV SOUND OPTIMIZER HDMI ARC
- 1 câble USB 2.0, connecteur USB A vers connecteur Micro-USB B, longueur 50 cm
- 1 câble HDMI 2.1 certifié HDSX, longueur 50 cm
- 1 câble jack stéréo 3,5 mm, longueur 50 cm
- Bandes velcro adhésives pour fixer l'appareil derrière votre téléviseur
- 4 pads adhésifs en caoutchouc pour poser l'appareil sur une surface plane

Vous trouverez d'autres réponses pratiques à vos questions et rapidement des solutions à vos interrogations sur notre site web :

www.hdsx.com.

Égaliser parfaitement votre son pour la télévision et le streaming

Mode d'emploi

FRANÇAIS | HDSX TV SOUND OPTIMIZER HDMI ARC


HD SX[®]


Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour pouvoir vous y référer ultérieurement




Vous trouverez d'autres réponses pratiques à vos questions et rapidement des solutions à vos interrogations sur notre site web :

www.hdsx.com

DÉMARRAGE RAPIDE

1  Baissez le volume de votre système audio

2  Mettez en muet les haut-parleurs du téléviseur



Options additionnelles pour une utilisation en parallèle des formats numériques multicanaux :

Dans les paramètres de votre téléviseur/projecteur, permutez le format de sa sortie audio sur « Bitstream » ou sur un autre et activez la fonction Optimizer Passthrough en appuyant sur le bouton « THRU » situé sur la face arrière de l'Optimizer [6]. La LED rose « THRU » sur la face avant s'allume [7]. Le signal d'entrée sera redirigé sans modification vers la sortie HDMI ARC OUT de l'Optimizer [4]. L'Optimizer sera donc inactif. Si votre téléviseur/projecteur dispose d'une sortie audio analogique, connectez-la également à l'Optimizer via la prise « Analog In » [2]. Un câble analogique jack 3,5mm est fourni dans la boîte. Si votre téléviseur/projecteur dispose d'une option de sortie « statique » ou « dynamique » sur cette prise, nous vous recommandons d'utiliser l'option de sortie « statique » pour bénéficier d'un niveau sonore constant. Si la possibilité de régler le volume de cette sortie analogique sur votre téléviseur/projecteur vous est offerte, nous vous recommandons de la régler à 95% pour que l'Optimizer reçoive un niveau d'entrée suffisant. Veuillez laisser le format de sortie audio du téléviseur/projecteur sur Bitstream ou sur un autre. Vous pourrez maintenant écouter en parallèle le son numérique multicanal amélioré par l'Optimizer dans la constellation « Analog In ON » (LED bleue [11] allumée), « THRU OFF » (LED rose [7] éteinte) ainsi que dans la constellation « THRU ON » (LED rose [7] allumée), « HDMI ARC IN ON » (LED bleue [9] allumée).

*inclus dans la boîte

Mise en service

1. Éteignez votre téléviseur/projecteur.
2. À l'aide du câble USB fourni, connectez la prise USB du téléviseur/projecteur à la prise USB [1].
3. À l'aide du câble HDMI 2.1 fourni, connectez la prise HDMI ARC du téléviseur/projecteur à la prise HDMI ARC IN [3].
4. Connectez la prise HDMI ARC OUT [4] à l'aide d'un autre câble HDMI ARC HDMI (non fourni) à la prise HDMI ARC de votre système audio externe, puis, réglez sa source d'entrée sur « HDMI ARC ».
5. Nous vous recommandons de désactiver tous les effets audio/égalisation de votre téléviseur/projecteur ainsi que ceux de votre système audio externe afin que l'Optimizer puisse pleinement vous offrir toutes ses capacités d'amélioration.
6. Vous pouvez accrocher l'appareil à l'arrière de votre téléviseur avec l'aide des bandes velcro adhésives fournies ou coller les pads adhésifs en caoutchouc au-dessous de l'appareil et le placer à côté de votre téléviseur.
7. Allumez votre téléviseur/projecteur et mettez le son en muet. S'il était en mode veille, votre système audio externe devrait s'allumer automatiquement.
8. Réglez votre téléviseur/projecteur sur PCM (peut également s'appeler PCM 2.0 ou stéréo) dans ses paramètres de format de sortie audio. Après avoir activé l'Optimizer, si vous ne réglez pas votre téléviseur/projecteur comme cela, vous risquez d'entendre à la place un bruit métallique au lieu d'un son clair.
9. Baissez le volume du système audio externe connecté à l'Optimizer. Étant donné que le HDSX TV SOUND OPTIMIZER détecte automatiquement les niveaux sonores trop faibles, il se peut qu'il y ait une augmentation soudaine du volume en fonction du système audio externe que vous utilisez au moment où vous allumez ce dernier.
10. Appuyez le bouton de sélection « HDMI/Analog » [10] situé sur la face avant de l'appareil pour pouvoir sélectionner l'entrée « HDMI ». La LED bleue « HDMI » sur la face avant de l'appareil s'allume [9].
11. Vous activez l'Optimizer en appuyant sur le bouton « THRU » situé sur la face arrière de l'appareil [6]. La LED rose « THRU » sur la face avant est éteinte [7].
12. Lorsque l'Optimizer est activé, vous n'aurez besoin qu'une seule fois de régler le volume avant de profiter de votre nouvelle qualité audio TV. Tous les appareils connectés à l'Optimizer peuvent être contrôlés de manière centralisée avec une seule et même télécommande grâce à la technologie HDMI ARC.
13. Vous pouvez activer le son virtuel 3D HDSX.360 en appuyant sur le bouton « HDSX.360 » situé sur la face arrière de l'appareil [5]. La LED bleue « HDSX.360 » sur la face avant s'allume [8].

